

Сообщение уровня заряда

В режиме ожидания коснитесь сенсорной кнопки, и соответствующие индикаторы питания загорятся, сообщая таким образом оставшийся уровень заряда. Если не производить никаких действий в течение 10 секунд, они автоматически погаснут.

Состояние индикаторов	Уровень заряда
4 постоянно горят	75% – 100%
3 постоянно горят	50% – 75%
2 постоянно горят	25% – 50%
1 постоянно горит	10% – 25%
	<10% (Почти разряжен, подключите устройство к источнику питания при первой возможности)
1 мигает	

Отказ от ответственности

Страхование продукта по всему миру осуществляется компанией Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. NITECORE не несет ответственность за возможные убытки, ущерб или претензии любого иного рода, являющиеся результатом невыполнения инструкций, приведенных в рамках текущего руководства пользователя.

Инженгектэр

本製品には 4 つの電源インジケーターがあり、充電状況と電力レベルを表示します。また、充電ポートのインジケータによって現在の出力モードが表示されます。

充電ポートインジケーターの消灯

充電ポートインジケーターが点灯しているときに、タッチボタンを押すと消灯します。

充電方法

本製品にはインテリジェント充電機能が搭載されています。ランチャー充電ケーブルを使用し、電源アダプターを USB-C (IN/OUT1) ポートに接続すると充電が開始されます。充電ポートインジケーターは約 1 分間点灯し、その後自動的に消灯します。

充電表示

充電中は、青色のバッテリーインジケーターが点滅から徐々に点灯へと切り替わり、電力レベルを表示します。モバイルバッテリーが満充電になると、4 つすべての青色バッテリーインジケーターが点灯したままになります。

出力モード

本製品には 2 種類の出力モードがあります。標準モード (初期設定) とエコモード (出力: 5V-1A) です。必要に応じて出力モードを切り替えることができます。

切り替え

本製品は通気性のある場所に保管してください。雨や湿気のある環境にさらさないでください。可燃性物質の近くに置かないでください。

8. 本製品を火気や高温にさらさないでください。

9. 本製品を長時間水中に浸さないでください。落下や過度の衝撃は製品の損傷につながる可能性があります。

- 充電ポート内に導電性または金属製の物体を入れないでください。ショートや爆発の原因となります。
- 本製品を分解または改造しないでください。バッテリーの爆発、破壊、液漏れを引き起こし、人身事故や財産損害、その他予測不能なリスクにつながる可能性があります。

バッテリー安全性

リチウムイオン電池を内蔵した機器の不適切な使用は、深刻なバッテリー損傷や、発火・爆発などの安全上の危険を引き起こす可能性があります。損傷した機器は使用しないでください。機器を分解、穴あけ、切断、圧砕、または焼却しないでください。漏液や異常な臭いを確認した場合は、直ちに使用を中止してください。機器やバッテリーの廃棄は、適用される現地の法律および規制に従って行ってください。

パススルー充電

本製品はパススルー充電に対応しており、入力と出力を同時に使用することができます。USB-C (IN/OUT1) ポートを電源アダプターに接続してモバイルバッテリーを充電している間も、もう一方の USB-C (OUT2) ポートから最大 10W で出力が可能です。

ノック起動機能

本製品には 3 つの起動機能が搭載されています。製品の上部を指で軽く叩くと、電源インジケーターが点灯し、残りの電力レベルを表示します。約 10 秒間操作がない場合、インジケーターは自動的に消灯します。

la funzione Knock-to-Wake saranno quindi disattivate. Dopo la disattivazione, ogni volta che si tocca il pulsante touch, gli indicatori di alimentazione blu e gli indicatori della porta di ricarica (verdi o gialli) si accenderanno contemporaneamente per circa 10 secondi prima di spegnersi automaticamente.

インジケーターの状態	バッテリー残量レベル
4 つ点灯	75% – 100%
3 つ点灯	50% – 75%
2 つ点灯	25% – 50%
1 つ点灯	10% – 25%

1 つ点滅	10% 未満 (ほぼ残量がないため、できるだけ早く充電してください)
-------	------------------------------------

免責事項

取扱説明書に記載された指示に従わなかったことにより発生した、いかなる損失、損害、または請求についても、NITECORE は一切の責任を負いません。

Indicatori

Il prodotto è dotato di 4 indicatori di alimentazione che mostrano lo stato di ricarica e il livello di carica, nonché di indicatori delle porte di ricarica che mostrano la modalità di uscita corrente.

Spegnimento degli indicatori delle porte di ricarica: Quando gli indicatori delle porte di ricarica sono accesi, toccare il pulsante touch per spegnerli.

Ricarica

Il prodotto è dotato di una funzione di ricarica intelligente. Utilizzare il cavo di ricarica con cordino per collegare un alimentatore alla porta USB-C (IN/OUT1) del prodotto per avviare il processo di ricarica. Gli indicatori della porta di ricarica si accenderanno per 1 minuto e si spegneranno automaticamente.

Indicazione di ricarica: durante il processo di ricarica, gli indicatori di alimentazione blu passeranno gradualmente da lampeggianti a fissi per visualizzare il livello di alimentazione. Tutti e 4 gli indicatori di alimentazione blu diventeranno fissi quando il power bank sarà completamente carico.

Modalità di uscita

Il prodotto offre 2 modalità di uscita: Modalità normale (impostazione predefinita) e Modalità Eco (uscita: 5V–1A). La modalità di uscita può essere cambiata in base alle esigenze.

Commutazione: quando nessun dispositivo è collegato, premere a lungo il pulsante touch per alternare la modalità di uscita. Quando gli indicatori della porta di ricarica diventano verdi, l'uscita è in modalità Eco; quando diventano gialli, l'uscita è in modalità normale.

Ricarica di dispositivi esterni

- Utilizzare il cavo di ricarica con cordino per collegare un dispositivo esterno alla porta USB-C del prodotto per avviare il processo di ricarica. Gli indicatori della porta di ricarica diventeranno gialli (modalità normale) o verdi (modalità Eco) per indicare la modalità di uscita corrente, quindi passeranno a luci RGB dinamiche per circa 1 minuto prima di spegnersi automaticamente.
- Durante il processo, gli indicatori di alimentazione rimarranno accesi e rifletterà il livello di carica residuo della batteria. Se la tensione della batteria è troppo bassa durante la scarica, il prodotto spegnerà automaticamente l'uscita per prolungare la durata della batteria.

Безпека батареї

Неправильне використання пристроїв із вбудованими літій-іонними акумуляторами може призвести до серйозного пошкодження акумулятора або створення загрози безпеці, таких як займання чи вибух. НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ пристрій, якщо він пошкоджений. НЕ розкривайте, не прокалюйте, не ріжте, не роздавлюйте та не спалюйте пристрій. Якщо ви помітили будь-який витік або незвичайний запах, негайно припиніть використання пристрою. Утилізуйте пристрій/батареї відповідно до чинного місцевого законодавства та правил.

Ricarica passante

Il prodotto offre la ricarica passante, consentendo l'uso simultaneo di ingresso e uscita. Quando la porta USB-C (IN/OUT1) è collegata a un alimentatore per ricaricare il power bank, l'altra porta USB-C (OUT2) rimane disponibile per l'uscita (10 W MAX).

Visualizzazione del livello di carica

Toccare il pulsante touch e gli indicatori di alimentazione corrispondenti si accenderanno per visualizzare i livelli di alimentazione rimanente, quindi si spegneranno automaticamente se non viene eseguita alcuna operazione entro circa 10 secondi.

Stato degli indicatori	Livello di carica
4 Fissi	75% – 100%
3 Fissi	50% – 75%
2 Fissi	25% – 50%
1 Fisso	10% – 25%
1 Lampeggiante	<10% (Quasi scarico, ricaricare il prima possibile)

Dichiarazione di non responsabilità

Questo prodotto è assicurato a livello globale dalla Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. NITECORE non sarà ritenuta responsabile per eventuali perdite, danni o reclami di qualsiasi tipo derivanti dal mancato rispetto delle istruzioni fornite nel presente manuale d'uso.

(Українська)

⚠ Попередження

- Будь ласка, уважно прочитайте посібник користувача перед використанням пристрою та підключайте відповідні зовнішні пристрої лише відповідно до специфікацій, наведених у цьому посібнику користувача.
- Для живлення використовуйте адаптери живлення від кваліфікованих виробників, сертифікованих CCC, CE або FCC та відповідають чинним стандартам.
- Будь ласка, заряджайте пристрій кожні 6 місяців, якщо він не використовується протягом тривалого часу.
- Температура навколишнього середовища при використанні: -10~35°C; Температура зберігання: -20~60°C
- НЕ залишайте пристрій без нагляду під час використання. Припиніть використання пристрій за будь-яких ознак несправності.
- НЕ використовуйте зарядні кабелі, виготовлені або продані непрофесійними виробниками, або пошкоджені.
- Зберігайте пристрій у провітрюваних приміщеннях. НЕ піддавайте пристрій дощу або вологості середовищу. Тримайте його подалі від будь-яких горючих матеріалів.
- НЕ піддавайте пристрій впливу відкритого вогню або високих температур.
- НЕ занурюйте пристрій у воду на тривалий час.
- Падіння або надмірне зусилля можуть призвести до пошкодження пристрою.
- НЕ розмишуйте жодних струмопровідних або металевих предметів усередині зарядних портів, щоб уникнути короткого замикання та вибухів.
- НЕ розкривайте та НЕ модифікуйте пристрій, оскільки це може призвести до вибуху, розтріскування або витoku батареї, що може призвести до травм, пошкодження майна та/або інших непередбачуваних ризиків.

зрядку. Індикатори автоматично вимикаються приблизно через 10 секунд. Індикатори портів заряджання також світяться жовтим (Regular Mode) або зеленим (Eco Mode), показуючи поточний вихідний режим, а потім перемикаються на динамічні RGB-індикатори приблизно на 1 хвилину, перш ніж автоматично вимкнутися.

Вимкнення luci RGB-діодів та функції knock-to-wake:

Під час заряджання павербанку натисніть і тримайте кнопку Touch приблизно 6 секунд, поки індикатори портів не блимнуть двічі. RGB-індикатори та функція knock-to-wake будуть вимкнені. Після їх вимкнення кожного натискання кнопки Touch сині індикатори живлення та індикатори портів заряджання (зелений або жовтий) загораються одночасно приблизно на 10 секунд, після чого автоматично вимикаються.

Увімкніть RGB-лампки та функцію knock-to-wake
Під час заряджання павербанку натисніть і тримайте кнопку Touch приблизно 6 секунд. Індикатори портів блимнуть двічі, що активує функцію knock-to-wake і RGB-індикатори.

Примітка: Функція knock-to-wake буде автоматично активована після першого заряду або розряду.

Показників

Пристрій має 4 індикатори живлення для відображення статусу зарядки та рівня потужності, а також індикатори портів заряджання для відображення поточного вихідного режиму.
Вимкнення індикаторів порту зарядки: Коли індикатори порту заряджання увімкнені, натисніть кнопку Touch Button, щоб їх вимкнути.

Початок заряджання

Продукт оснащений інтелектуальною функцією заряджання. Використовуйте кабель зарядки, щоб підключити адаптер живлення до порту USB-C (IN/OUT1), щоб розпочати процес зарядки. Індикатори зарядних портів загораються на 1 хвилині і автоматично вимикаються.
Індикація зарядки: Під час заряджання сині індикатори живлення поступово змінюються з миготливого на постійне світіння, відображаючи рівень потужності. Всі 4 сині індикатори живлення стануть стабільними, коли павербанк повністю заряджений.

Вихідний режим

Пристрій працює в 2 режимах: Звичайний режим (стандартне налаштування) та Еко-режим (вихідний режим: 5V–1A). Вихідний режим можна перемикати за потреби.

Перемикання: Коли жоден пристрій не підключений, тривалим натисканням кнопки Touch Button для перемикання режиму. Коли індикатори зарядних портів стають зеленими, вихід переходить у режим Eco; коли він стає жовтим, вихід переходить у звичайний режим.

Зарядити зовнішній пристрій

- Використовуйте кабель для зарядки, щоб підключити зовнішній пристрій до USB-C порту пристрою і розпочати процес заряджання. Індикатори зарядних портів стають жовтими (Regular Mode) або зеленими (Eco Mode), щоб відобразити поточний вихідний режим, а потім приблизно на 1 хвилину переключаться на динамічні RGB-індикатори перед автоматичним вимкненням.
- Під час процесу індикатори потужності залишаються світяться постійно, а кількість активних індикаторів відображає залишковий рівень заряду батареї. Якщо напруга батареї під час розрядки значно низька, пристрій автоматично вимикає вихід, щоб продовжити час роботи батареї.

⚠ Zasady bezpieczeństwa dotyczące baterii/akumulatorów

Niewłaściwe użycie urządzeń z wbudowanymi bateriami Li-Ion może spowodować poważne uszkodzenie baterii lub zagrożenia bezpieczeństwa, takie jak spalenie lub eksplozja. NIE WOLNO używać urządzeń, jeśli jest uszkodzone. NIE WOLNO demontować, przebijać, ciąć, zginać ani spalać urządzenia.

Jeśli zauważyysz jakikolwiek wyciek lub nieprawidłowy zapach, natychmiast przestań używać urządzenia. Użyłujź urządzenie/ baterie zgodnie z obowiązującymi lokalnymi przepisami i regulacjami.

Funkcja Knock-to-Wake (Wybudzanie Pukaniem)

Produkt posiada funkcję wybudzania pukaniem. Zapukaj palcem w górną część produktu, aby zapalić wskaźniki zasilania i wyświetlić pozostały poziom baterii. Wskaźniki automatycznie zgasną po około 10 sekundach. Wskaźniki portów ładowania zaświecą się również na żółto (Tryb Regularny) lub zielono (Tryb Eco), aby pokazać bieżący tryb wyjściowy, a następnie przełączą się na dynamiczne światła RGB na około 1 minutę, po czym automatycznie zgasną.

Wyłączenie światel RGB i funkcji Knock-to-Wake

Podczas ładowania powerbanku, przytrzymaj Przycisk Dotykowy przez około 6 sekund, aż wskaźniki portów ładowania migną dwa razy. Funkcja Knock-to-Wake i światła RGB zostanę wyłączone. Po ich wyłączeniu, po każdym naciśnięciu Przycisku Dotykowego, niebieskie wskaźniki zasilania i wskaźniki portów ładowania (zielone lub żółte), będą się zapalać jednocześnie i automatycznie zgasną po około 10 sekundach.

Włączanie światel RGB i funkcji Knock-to-Wake
Podczas ładowania powerbanku, przytrzymaj Przycisk Dotykowy przez około 6 sekund, aż wskaźniki portów ładowania migną dwa razy. Funkcja Knock-to-Wake i światła RGB zostaną włączone.

Uwaga: Funkcja Knock-to-Wake zostanie automatycznie włączona podczas pierwszego ładowania lub rozładowania powerbanku.

(Polski)

⚠ Ostrzeżenia

- Przed użyciem produktu należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi i podłączać wyłącznie odpowiednie urządzenia zewnętrzne zgodnie ze specyfikacjami zawartymi w niniejszej instrukcji obsługi.
- Do zasilania należy używać zasilaczy od kwalifikowanych producentów, z certyfikatem CCC, CE lub FCC i zgodnych z obowiązującymi normami.
- Produkt należy ładować co 6 miesięcy, gdy pozostaje nieużywany przez dłuższy czas.
- Temperatura otoczenia podczas użytkowania: -10~35°C (14~95°F); temperatura przechowywania: -20~60°C (-4~140°F)
- NIE WOLNO pozostawiać produktu bez nadzoru podczas użytkowania. Przerwij użyczenie produktu, jeśli zauważyysz jakikolwiek oznak nieprawidłowego działania.
- NIE WOLNO używać kabli ładujących wyprodukowanych lub sprzedawanych przez nieprofesjonalnych producentów lub tych, które są uszkodzone.
- Przechowyj produkt w wentylowanych miejscach. NIE WOLNO wystawiać urządzenia na deszcz lub wilgotne środowisko. Trzymaj z dala od wszelkich materiałów palnych.
- NIE WOLNO wystawiać produktu na działanie otwartego ognia lub wysokich temperatur.
- NIE WOLNO zanurzać produktu przez dłuższy czas.
- Opuszczenie lub nadmierna siła mogą spowodować uszkodzenie produktu.
- NIE WOLNO umieszczać żadnych przewodzących lub metalowych przedmiotów wewnątrz portów ładowania, aby uniknąć zwarcia i eksplozji.
- NIE WOLNO demontować ani modyfikować produktu, ponieważ może to spowodować eksplozję baterii, ręknięcie lub wyciek, prowadząc do obrażeń ciała, uszkodzenia mienia i/lub innych nieprzewidywalnych rzyzk.

Wskaźniki

Produkt posiada 4 wskaźniki zasilania, które wyświetlają stan ładowania i poziom naładowania, a także wskaźniki portów ładowania, które wyświetlają bieżący tryb wyjściowy.

Wyłączenie Wskaźników Portów

Ładowania: Gdy wskaźniki portów ładowania są włączone, dotknij Przycisku Dotykowego, aby je wyłączyć.

Ładowanie powerbanku

Produkt jest wyposażony w inteligentną funkcję ładowania. Użyj smyczy z kablem do ładowania aby podłączyć zasilacz do portu USB-C (IN/OUT1) w powerbanku i rozpocząć proces ładowania. Wskaźniki portów ładowania zaświecą się na 1 minutę i automatycznie zgasną.

Wskaźnik ładowania: Podczas procesu ładowania, niebieskie wskaźniki zasilania będą stopniowo przechodzić z migającego światła do stałego, aby wyświetlić poziom naładowania. Wszystkie 4 niebieskie wskaźniki zasilania zaświecą się światłem stałym, gdy powerbank jest w pełni naładowany.

Tryb wyjściowy

Produkt oferuje 2 tryby wyjściowe: Tryb Regularny (ustawienie domyślne) i Tryb Eco (5V–1A). Tryb wyjściowy można przełączać w zależności od potrzeb.

Przełączanie: Gdy żadne urządzenie nie jest podłączone, długo naciśnij Przycisk Dotykowy, aby przełączyć tryb wyjściowy.

Gdy wskaźniki portów ładowania świecą się na zielono, wyjście jest w Trybie Eco. Gdy świecą się na żółto, wyjście jest w Trybie Regularnym.

Ładowanie urządzeń zewnętrznych

- Użyj smyczy z kablem do ładowania aby podłączyć urządzenie zewnętrzne do portu USB-C powerbanku, aby rozpocząć proces ładowania. Wskaźniki portów ładowania zaświecą się na żółto (Tryb Regularny) lub zielono (Tryb Eco), aby pokazać bieżący tryb wyjściowy, a następnie przełączą się na dynamiczne światła RGB na około 1 minutę, po czym automatycznie zgasną.
- Podczas procesu ładowania, wskaźniki zasilania będą świecić światłem stałym, a liczba zaświeconych wskaźników pokazuje pozostały poziom baterii. Jeśli napiecie baterii jest zbyt niskie, produkt automatycznie wyłączy się, aby przedłużyć żywotność baterii.

Ładowanie Przelotowe (Pass-Through)

Produkt posiada funkcję ładowania przelotowego (Pass-Through), umożliwiając jednocześnie ładowanie powerbanka i podłączonego do niego urządzenia. Gdy port USB-C (IN/OUT1) jest podłączony do zasilacza w celu ładowania powerbanku, drugi port USB-C (OUT2) pozostaje dostępny do ładowania urządzenia zewnętrznego (10W MAX).

Wyświetlanie Poziomu Naładowania

Dotknij Przycisku Dotykowego, a odpowiednie wskaźniki zasilania zaświecą się, aby wyświetlić pozostały poziom naładowania, a następnie automatycznie zgasną, jeśli nie zostanie wykonana żadna operacja w ciągu około 10 sekund.

Status wskaźników	Poziom Naładowania
4 diody	75% – 100%
3 diody	50% – 75%
2 diody	25% – 50%
1 dioda	10% – 25%

1 dioda migająca <10% (Prawie wyczerpany, należy naładować jak najszybciej)

Wyłączenie Odpowiedzialności

Produkt ten jest objęty globalnym ubezpieczeniem przez Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. NITECORE nie ponosi odpowiedzialności za żadne straty, szkody ani roszczenia jakiegokolwiek rodzaju poniesione w wyniku nieprzestrzegania instrukcji zawartych w niniejszej instrukcji obsługi.

(Ελληνικά)

⚠ Προειδοποίηση

- Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν και συνδέστε τη κατάλληλες εξωτερικές συσκευές μόνο σύμφωνα με τις προδιαγραφές που αναφέρονται σε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης.
- Για την προφύλαξη ρεμάτων, χρησιμοποιήστε προσεκτικά από πιστοποιημένους κατασκευαστές που διαθέτουν πιστοποίηση CCC, CE ή FCC και συμμορφώνονται με τα ισχύοντα πρότυπα.
- Φορτίστε το προϊόν κάθε 6 μήνες όταν δεν το χρησιμοποιείτε για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Θερμοκρασία περιβάλλοντος χρήσης: -10~35°C (14~95°F); Θερμοκρασία αποθήκευσης: -20~60°C (-4~140°F)
- ΜΗΝ αφήνετε το προϊόν χωρίς επίβλεψη όταν είναι σε χρήση. Σταματήστε να χρησιμοποιείτε το προϊόν σε περίπτωση που παρατηρήσετε οποιοδήποτε σημάδι δυσλειτουργίας.

Ανεργοποίηση των ενδείξεων θύρας φόρτισης: Όταν οι ενδείξεις θύρας φόρτισης είναι ενεργοποιημένες, πατήστε το κουμπί αφής για να τις απενεργοποιήσετε.

Ενδείξεις

Το προϊόν διαθέτει 4 ενδείξεις ισχύος για την εμφάνιση της καταπόνησης φόρτισης και του χρησιμοποιήσιμου ισχύος, καθώς οι ενδείξεις θύρας φόρτισης για την εμφάνιση της τρέχουσας λειτουργίας εξόδου.

Ανεργοποίηση των ενδείξεων θύρας φόρτισης: Όταν οι ενδείξεις θύρας φόρτισης είναι ενεργοποιημένες, πατήστε το κουμπί αφής για να τις απενεργοποιήσετε.

Φόρτιση

Το προϊόν είναι εξοπλισμένο με μια έξυπνη λειτουργία φόρτισης. Χρησιμοποιήστε το καλώδιο φόρτισης για να συνδέσετε έναν προσαρμογέα τροφοδοσίας στη θύρα USB-C

(IN/OUT1) του προϊόντος και να ξεκινήσετε τη διαδικασία φόρτισης. Οι ενδείξεις της θύρας φόρτισης θα ανάνουν για 1 λεπτό και θα σβήσουν αυτόματα.

Ένδειξη φόρτισης: Κατά τη διάρκεια της φόρτισης, οι μπλε ενδείξεις τροφοδοσίας θα μεταβούν σταδιακά από αναβοσβήνιο σε σταθερό φωτισμό για να εμφανίσουν το επίπεδο τροφοδοσίας. Και οι μπλε ενδείξεις τροφοδοσίας θα παραμείνουν σταθερά αναμμένες όταν η συσκευή είναι πλήρως φορτισμένη.

Λειτουργία εξόδου

Το προϊόν προσφέρει 2 λειτουργίες εξόδου: Κανονική Λειτουργία (προεπιλεγμένη ρύθμιση) και Λειτουργία Eco (έξοδο: 5V–1A). Η λειτουργία εξόδου μπορεί να αλλάξει ανάλογα με τις ανάγκες.

Αλλαγή: Όταν δεν είναι συνδεδεμένη καμία συσκευή, πατήστε παρατεταμένο το κουμπί αφής για να αλλάξετε τη λειτουργία εξόδου. Όταν οι ενδείξεις της θύρας φόρτισης γίνουν πράσινες, η έξοδος βρίσκεται σε Λειτουργία Eco. Όταν γίνουν κίτρινες, η έξοδος βρίσκεται σε Κανονική λειτουργία.

Φόρτιση εξωτερικής συσκευής

- Χρησιμοποιήστε το καλώδιο φόρτισης για να συνδέσετε μια εξωτερική συσκευή στη θύρα USB-C του προϊόντος και να ξεκινήσετε τη διαδικασία φόρτισης. Οι ενδείξεις της θύρας φόρτισης θα γίνουν κίτρινες (κανονική λειτουργία) ή πράσινες (οικονομική λειτουργία) για να δείξουν την τρέχουσα λειτουργία εξόδου και στη συνέχεια θα αλλάξουν σε δυναμικά φώτα RGB για περίπου 1 λεπτό πριν σβήσουν αυτόματα.
- Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, οι ενδείξεις τροφοδοσίας θα παραμείνουν σταθερά αναμμένες και οι αριθμοί των αναμμένων ενδείξεων θα αναπαύονται το υπόλοιπο επίπεδο της μπαταρίας. Εάν η τάση της μπαταρίας είναι πολύ χαμηλή κατά τη διάρκεια της αποφόρτισης, το προϊόν θα απενεργοποιήσει αυτόματα την έξοδο για να παρατείνει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.

Φόρτιση Pass-Through (Διαμέσου)

Το προϊόν προσφέρει φόρτιση pass-through, επιτρέποντας την ταυτόχρονη χρήση εισόδου και εξόδου. Όταν η θύρα USB-C (IN/OUT1) είναι συνδεδεμένη σε έναν προσαρμογέα τροφοδοσίας για τη φόρτιση της συσκευής, η άλλη θύρα USB-C (OUT2) παραμένει διαθέσιμη για έξοδο (10W MAX).

Εμφάνιση επιπέδου ισχύος

Πατήστε το κουμπί αφής και οι αντίστοιχες ενδείξεις ισχύος θα ανάνουν για να εμφανίσουν το υπόλοιπο επίπεδο ισχύος και στη συνέχεια, θα σβήσουν αυτόματα εάν δεν πραγματοποιηθεί καμία ενέργεια σε περίπου 10 δευτερόλεπτα.

Κατάσταση Ενδείξεων	Επίπεδο Ενέργειας
4 Σταθερά αναμμένες	75% – 100%
3 Σταθερά αναμμένες	50% – 75%
2 Σταθερά αναμμένες	25% – 50%
1 Σταθερά αναμμένη	10% – 25%
1 που Αναβοσβήνει	<10% (Ξεχθέν εξαντλημένο, παρακαλώ επαναφορτίστε το το συντομότερο δυνατόν.)

Ανοποίηση ευθύνης

Το προϊόν αυτό είναι ασφαλισμένο παγκοσμίως από την Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. NITECORE δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιοδήποτε ατύχημα, ζημία ή αξίωση οποιουδήποτε είδους που προκύπτει από τη μη τήρηση των οδηγιών που παρέχονται στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης.

Thanks for purchasing NITECORE!






--


